

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

RENAULT
Megane

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Achtung: Zum Abnehmen der Verkleidung wird ein Torxschraubendreher benötigt!

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | gelb |

Unterbrechungen:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | orange |
| Benzinpumpenrelais | | gelb/blau |
| Zündung KL+15 | | gelb |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| Türen: | Parallel an vorhandenen Türkontakt | rosa/grau |
| Kofferraum: | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | Schalter |
| Motorhaube: | Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|--------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | braun |
| Hupe: | Zw. Hupekontakt und Hupekontakt | orange |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | braun |
| | ZU | orange |

Fensterheber: (Fensterhebermodul FS und Komfortmodul BFS erforderlich!)

FH VORN Fahrerseite ZU orange
rot/schwarz und rot mit Dauerplus verbinden (30), schwarz mit Masse (31) verbinden, gelb, blau und blau/schwarz isolieren - werden nicht benötigt, weiß/gelb mit gelber Ltg. der RC-550 verbinden, Orange Ltg. trennen grün Richtung Motor, grün/schwarz Richtung Taster verbinden.

FH VORN Beifahrerseite ZU grau
blau braun

grüne Ltg. (30) des Moduls mit grau verbinden, blaue Ltg.(31) mit braun verbinden grün/schwarz, blau/schwarz und gelbe isolieren, werden nicht benötigt, weiß/gelb mit gelber Ltg. RC-550 verbinden, rot mit Dauerplus (30) und schwarz mit Masse (31) verbinden.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.