

Baujahr: ab 1995

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

SAAB  
900

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul in Türverkleidung und in Nähe der Fensterheberschalter montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 am Zündschloß  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15 am Zündschloß

**Fahrzeug:**

rot  
KL-31/Masse  
braun/rot

**Unterbrechungen:**

**Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung KL+15**

weiß/gelb  
grau/rot  
grün/weiß

**Kontakte:**

**Türen:** Ltg. befindet sich unter der Trittleiste /Schweller  
**Kofferraum:** : Ltg. befindet sich unter der Trittleiste/Schweller  
**Motorhaube:** : Ltg. befindet sich unter der Trittleiste/Schweller

violett/weiß  
schwarz/weiß  
rot/weiß

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe-relais

weiß/grün  
weiß/rot od. weiß/blau  
schwarz oder gelb

**Zentralverriegelung:**

Masse im Fußraum Fahrerseite

auf blau  
zuf schwarz/grün

Werksalarm wird mit ZV-öffnen entschärft und mit ZV-schließen geschärft.

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

Fahrerseite vorn: rot/weiß  
Beifahrers. vorn: rot/weiß  
Fahrers. hinten: grün/weiß  
Beifahrers. hinten: grau/weiß

**Kofferraumöffnung: 1x Kofferraumrelais (Art.Nr.: 522t erforderlich!**

5 Ltg. befindet sich unter der Trittleiste/Schweller

hellgrün/blau