

Baujahr: 1991

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Seat  
Toledo

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

**Fahrzeug:**

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
KL 30  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
KL31/Masse  
**Pluszündung** : an KL 15 GRÜN/WEISS schwarz

**Unterbrechungen:**

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais sw/rot  
**Benzinpumpenrelais** gelb/rot  
**Zündung** Kl 15 schwarz

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt an-  
braun/weiß  
schließen.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im braun/weiß  
Deckel anschließen.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. GRAU/SCHWARZ

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder sw/weiß  
im Kabelstrang der Lenksäule. sw/grün  
**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

**Zentralverriegelung:**

- Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF rot/blau  
Originalkabel in 0,75 mm ZU rot/grün

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

- 1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schließen rot/gelb

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem.  
beiliegender Anleitung verkabeln.