

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	schwarz

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b> Kabel 1mm im schwarzen Kabelstrang unter der Fußablage (Fahrerseite).		grün/gelb
<b>Zündung</b> KL+15		schwarz

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen		braun/blau
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Innenbeleuchtung anschließen. Achtung plusgesteuert, Relais verwenden!!!		rot/weiß
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker im Kabelstrang der Lenksäule.		schwarz/weiß
<b>Sirene:</b> Rot an Dauerplus (30)		schwarz/grün schwarz/Sirene

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls, Fußraum Fahrerseite, brauner Stecker links A-Säule, Kabel in 0,5 mm	AUF ZU	grau grün/blau
Kabelposition Pin 1+5. Schwarz/blau und Schwarz/grün		KL-31/Masse
Isolieren, werden nicht benötigt!		KL-31/Masse

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr:522t) im Kofferraumdeckel montieren!