

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

	<b>Fahrzeug:</b>
<b>Dauerplus</b> : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
<b>Masse</b> : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b> : an KL+15	schwarz

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b> Kabel 1mm im schwarzen Kabelstrang unter der Fußablage (Fahrerseite).	grün/gelb
<b>Zündung</b> KL+15	schwarz

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen	braun/blau
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Innenbeleuchtung anschließen. Achtung plusgesteuert, Relais verwenden!!!	rot/weiß
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß
<b>Sirene:</b> Rot an Dauerplus (30)	schwarz/grün schwarz/Sirene

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls, Fußraum Fahrerseite, brauner Stecker links A-Säule, Kabel in 0,5 mm Kabelposition Pin 1+5. Schwarz/blau und Schwarz/grün Isolieren, werden nicht benötigt!	AUF ZU	grau grün/blau KL-31/Masse KL-31/Masse
---	-----------	---

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!  
 Bei Verwendung der Komfortschaltung braucht die Schließen-Ltg. nicht angeschlossen werden. 1x 14 Sek. Masseimpuls, Kabel im braunen Stecker, Fußraum Fahrerseite, A-Säule, PIN 4 >> Schließen rot/braun weiß/gelb mit gelb der Anlage verbinden, rot mit Dauerplus (30), schwarz mit Masse (31) grün, grün/schwarz und blau/schwarz isolieren - werden nicht benötigt!

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren!