

Allgemeine Tips:

Modul : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren. Armaturenbrett demontieren, hierzu muss der Lichtschalter durch Eindrücken des Drehreglers entriegelt werden. Danach kann der komplette Lichtschalter herausgezogen werden.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 hinter Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30/rot
 KL-31/Masse
 schwarz

Unterbrechungen:

Zündung KL+15 schwarz

Kontakte:

Türen: Im Fußraum Fahrerseite, oberhalb linken Luftaustrittsströmer. Sperrdiode einbauen. braun/blau
Kofferraum: An vorhandenen Innenbeleuchtung anschließen. Achtung plusgesteuert, Relais verwenden!!! braun/schwarz
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß
Sirene: Rot an Dauerplus (30) schwarz/grün
 schwarz/Sirene

Zentralverriegelung:

Masseimpuls, in der Fahrertür AUF schwarz/gelb
 ZU gelb/weiß
 Schwarz/blau und Schwarz/grün KL-31/Masse
 Isolieren, werden nicht benötigt! KL-31/Masse

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
 Bei Verwendung der Komfortschaltung braucht die Schließen-Ltg. (grün/blau) nicht angeschlossen werden. 1x 14 Sek. Masseimpuls, Kabel im braunen Stecker, Fußraum Fahrerseite, A-Säule, PIN 4 >> Schließen BLAU rot/braun
 weiß/gelb mit gelb der Anlage verbinden, rot mit Dauerplus (30), schwarz mit Masse (31)
 grün, grün/schwarz und blau/schwarz isolieren - werden nicht benötigt!

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 528T) im Kofferraumdeckel montieren!