

Hersteller: SMART
Baujahr: ab 1999
Fahrzeugtyp:

Allgemeine Tips:

Stromversorgung:

Fahrzeug:

Dauerplus :
Masse :
Pluszündung :

Unterbrechungen:

Anlasser
Benzinpumpenrelais
Zündung

Sirene:

Vergrößern Sie das Loch für den Schlauch der Batterieentlüftung und verlegen das Sirenenkabel unter das Fahrzeug. Unterhalb des Fahrzeug (in der Mitte) befindet sich eine Kunststoffabdeckung, welche vorab entfernt werden muß. Zwei Schrauben befinden sich an jeder Seite und eine in der Mitte der Abdeckung. Montieren Sie die Sirene in diesem Hohlraum.

Kontakte:

Türen: am Innenlicht unter der Mittelkonsole braun/blau
Kofferraum: nicht möglich
Motorhaube:

Alarmierung:

Blinkleuchten: hinter dem Sicherungskasten schwarz/weiß
schwarz/grün

Zentralverriegelung:

Typ: C, AUF weiss/blau
ZU grau/blau

Copyright 2000 Directed Electronics Europe