

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul in Fahrertür oder unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grau

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais S4 Pin 3	weiß/schwarz
Schaltkreis-Relais C5 Pin 4	grün/rot
Zündung KL+15	grau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	rot/schwarz
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter	rot/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün/schwarz grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	grün/rot

Zentralverriegelung: INLINE INFO:

(ZV Modul schaltet vom kont. +12V nach Null! INLINE INFO: Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite Originalkabel in 0,75 mm	AUF ZU	blau/rot blau nicht belegt!
---	-----------	-----------------------------------

SCHWARZ/GELB muss beim ersten Anschluß getrennt sein.

ZV Direktansteuerung unabhängig von einer INLINE Schaltung in der Fahrertür abnehmen:

AUF	blau/gelb
ZU	blau/weiß

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links	grün 1,0
FH VORN rechts	grün/weiß 2,5
FH HINTEN links	grün/sw 2,5
FH HINTEN rechts	grün/gelb 2,5

siehe auch gesonderte Anleitung!