

<b>Hersteller</b>	Toyota	Dokument Nr.	5352
<b>Baujahr/Modell</b>	1991 Camry	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/ws	negativ	Fahrerseite weißer Kompaktstecker unter Sicherungskasten
Zündung	sw/ge	positiv	weißer Kompaktstecker an der Lenksäule
Anlasserunterbrechung	sw/ws	positiv	weißer Kompaktstecker an der Lenksäule
Kofferraumkontakt	rt/ge	negativ	hinten linker Verkleidung blauer Kompaktstecker
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	hellgrün	negativ	Fahrerseite Fußraum blauer 20 pol. Stecker
ZV entriegeln	dunkelgrün	negativ	Fahrerseite Fußraum blauer 20 pol. Stecker
Blinker + Blinkerfarben.	* *gn/ge und gn/sw	positiv	schwarzer Kompaktstecker Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: