

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
- Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
- Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen & Senken 2x Masseimpuls zum SD- Schalter.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
- Schiebedach (SD)** : Ansteuerung SD z.Zt. nicht möglich.

**Stromversorgung:****Fahrzeug:**

- |                    |                                  |             |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL+30 im Sicherungskasten   | KL+30       |
| <b>Masse</b>       | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL+15                       | grau        |

**Unterbrechungen:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2</b> | weiß/schwarz     |
| <b>Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2</b>            | weiß/schwarz     |
| <b>Zündung Kl 15</b>                                 | blau/rot         |
| <b>Benzinpumpen-Relais</b>                           | blau/weiß/silber |

**Kontakte:**

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| <b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Türen hinten Dioden entsperren! | Türen hinten | rot/blau<br>rot/weiß |
| <b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter schalter anschließen.                       |              | rot/blau             |

- Motorhaube:** Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu.

**Alarmierung:**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. | grün/schwarz<br>grün/gelb |
| <b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais   | grün/rot                  |

**Zentralverriegelung:**

- |                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | braun/gelb |
| Originalkabel in 0,75 mm           | ZU  | braun/weiß |

**Schiebedach: Ansteuerung z.Zt. nicht möglich.****Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

- |           |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| FH VORN   | links  | grün         |
| FH VORN   | rechts | grün/weiß    |
| FH HINTEN | links  | grün/gelb    |
| FH HINTEN | rechts | blau/schwarz |

siehe auch gesonderte Anleitung!

**Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)**

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.