

CELICA
AT180, ST18_Serie

Baujahr: ab 8/1990

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

TOYOTA
Celica

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
Zusatzmodule : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen & Senken 2x Masseimpuls zum SD- Schalter.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
Schiebedach (SD) : SD-Begrenzungsschalter überbrücken. Mechanisch durch Überkleben des Schalters z.B. mit Sprühhörnchen von Sprayflasche oder elektrisch durch Verbinden von grün/weiß und rot/blau des SD-Relais mit Masse.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15
Schiebedach: von KL 15 auf KL 30 umklemmen

Fahrzeug:

- KL 30
KL31/Masse
grau
blau/weiß

Unterbrechungen:

- Anlasser** Masseleitung vom Starterrelais
Zentral-Relais EFI Main-Relais Pin 2
Engine Main Relais Pin 5
Zündung Kl 15

- schwarz/weiß
weiß/schwarz
weiß/schwarz
grau

Kontakte:

- Türen**: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter schalter anschließen. Sperrdioden erforderlich!
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- rot/weiß
rot/weiß
Kabel neu.

Alarmierung:

- Blinkleuchten**: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais Pin 2

- grün/schwarz
grün/gelb
grün

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

- AUF
ZU

- blau
blau/schwarz

Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

siehe gesonderte Anleitung

- SD-Schließen
SD-Senken

- grün/gelb
rot/weiß

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

- FH VORN links
FH VORN rechts

- grün
grün/weiß

siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.