

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.  
**Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen Impuls 2 x Masse zum SD- Schalter.  
**Heckklappe** : Leitung für Tankdeckelstellelement gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.  
**Schiebedach (SD)** : Begrenzungsschalter z.B. durch Einkleben von Plastikröhrchen Sprühflasche überbrücken. Oder Leitungen grün/weiß und rot/blau am SD-Schalter auf Masse legen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15  
**Schiebedach** : ggf. umklemmen von KL+15 auf KL+30.

**Fahrzeug:**

- KL+30  
 KL-31/Masse  
 blau/rot

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL 50** vom Zündschloss zum Starterrelais weiß/rot  
**Benzinpumpen-Relais** weiß/rot  
**Zündung KL+15** blau/rot

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. rot/schwarz  
**Heckklappe:** An vorhandenen Kontaktschalter anschließen. rot/weiß  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. grün/schwarz  
 grün/gelb  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais grün/rot

**Zentralverriegelung:**

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF blau/gelb  
 Originalkabel in 0,75 mm am Masterschalter ZU blau/schwarz

**Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!**

- siehe gesonderte Anleitung (SD-Relais SD-Schließen grün/gelb  
 Pin 6 Kabel blau/schwarz auf KL 30 ! SD-Senken rot/weiß

**Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

- FH VORN links schwarz  
 FH VORN rechts schwarz/orange  
 FH HINTEN links schwarz/gelb  
 FH HINTEN rechts schwarz/blau

siehe auch gesonderte Anleitung!

**Tankdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) für Tankdeckelöffnung verwenden und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.