

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Schiebedach- oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	sw/orange

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2	weiß/schwarz
Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2	weiß/schwarz
Zündung Kl 15	sw/orange
Benzinpumpen-Relais Pin 5	grün/rot

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	rot/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Sperrdioden Deckel anschließen. erforderlich!	Kabel neu.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu.

Alarmierung

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün/sw grün/gelb
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe Relais	grün/rot

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	sw/gelb
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	schwarz

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr:522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.