

Fahrzeugtyp: Toyota Paseo Baujahr 1996

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs <i>Position</i>	Anschluß
<u>BLINKERANSTEUERUNG:</u> 	Grün/Gelb mit grauem Ring 0.75 mm ² Grün-Schwarz mit grauem Ring 0.75 mm ²	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u> 	Grün-Rot 1.5 mm ² <i>Anschluß am Relaiskasten</i>	Direkt vom Zündschloß kommend.
<u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.  <u>Komfortsteuerung:</u>	<i>Tür auf:</i> Grün-Gelb 1.0 mm ² <i>Tür zu:</i> Rot-Gelb 1.0 mm ² <i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i>	Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.
<u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!	+↑ Rot 1.5 mm ² +↑ Blau-Rot 1.5 mm ²	An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.