

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
- Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen 1x Masseimpuls zum SD-Schalter.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
- Schiebedach (SD)** : SD-Begrenzungsschalter überbrücken. Mechanisch durch Überkleben des Schalters z.B. mit Sprühhörnchen von Sprayflasche oder elektrisch durch Verbinden von grün/weiß und rot/blau des SD-Relais mit Masse.

Stromversorgung:

	Fahrzeug:
Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	Masse
Pluszündung : an KL+15	grau
Schiebedach : von KL+15 auf KL+30 umklemmen	blau/weiß

Unterbrechungen: (Nur für Wegfahrsperr)

Anlasser KL 50 vom Zündschloß zu Starterrelais St	rot
Benzinpumpenrelais C4 Pin 1	blau/weiß
Zündung KI 15 EFI Main Relais PIN 2 Masseltg.	weiß/schwarz

Kontakte:

Türen : Parallel an vorhandenen Türkontakt	rot/weiß
Kofferraum : An vorhandenen Kontaktschalter schalter anschließen.	
Motorhaube : Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten : Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün/schwarz grün/gelb
Hupe : Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	gelb

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grün/schwarz

Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

siehe gesonderte Anleitung	SD-Schließen	gelb/rot
----------------------------	--------------	----------

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links		rot
FH VORN rechts		blau/rot
siehe auch gesonderte Anleitung!		

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.