

Hersteller:  
Baujahr: ab 5/1994 Fahrzeugtyp:

TOYOTA  
Starlet

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.  
**Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen 1x Masseimpuls zum SD-Schalter.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.  
**Schiebedach (SD)** : SD-Begrenzungsschalter überbrücken. Mechanisch durch Überkleben des Schalters z.B. mit Sprühhörnchen von Sprayflasche oder elektrisch durch Verbinden von grün/weiß und rot/blau des SD-Relais mit Masse.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL 15  
**Schiebedach** : von KL 15 auf KL 30 umklemmen

**Fahrzeug:**

- KL 30  
Masse  
grau  
blau/weiß

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL 50** vom Zündschloß zu Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung Kl 15**

grau

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter anschließen.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

rot/weiß

Sperrdioden  
erforderlich!

Kabel neu.

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.  
**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe Relais

grün/schwarz  
grün/gelb  
grün/gelb

**Zentralverriegelung:**

Servomotoren (Art.Nr: 3170-2020) können nachgerüstet werden.

**Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!**

siehe gesonderte Anleitung SD-Schließen gelb/grün

**Faltdach (FD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!**

siehe gesonderte Anleitung FD-Schließen

**Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

- FH VORN links  
FH VORN rechts

siehe auch gesonderte Anleitung!

**Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)**

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.