

Baujahr: ab 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

TOYOTA
Supra

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | Fahrzeug: |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | weiß/rot |
| Pluszündung | : an KL+15 | KL-31/Masse |
| | | grau |

Unterbrechungen:

- | | |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2 | weiß/schwarz |
| Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2 | weiß/schwarz |
| Zündung KL+15 | blau/rot |
| Benzinpumpen-Relais | blau/weiß/silber |

Kontakte:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt | rot/weiß |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter | hellgrün |
| Motorhaube: An vorhandenen Kontaktschalter | violett/rot |

Alarmierung:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. | grün/schwarz |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | grün/gelb |
| | blau/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | grün/gelb |

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| FH VORN links | grün/gelb |
| FH VORN rechts | grün/weiß |
| siehe auch gesonderte Anleitung! | |

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522T)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.