

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

TOYOTA
Supra

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | <i>Fahrzeug:</i> |
|-------------|----------------------------------|
| Dauerplus | : an KL 30 im Sicherungskasten |
| Masse | : an KL 31 oder guten Massepunkt |
| Pluszündung | : an KL 15 |

KL 30
KL31/Masse
grau

Unterbrechungen:

- | | |
|---|------------------|
| Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2 | weiß/schwarz |
| Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2 | weiß/schwarz |
| Zündung Kl 15 | blau/rot |
| Benzinpumpen-Relais | blau/weiß/silber |

Kontakte:

- | | | |
|--|---------------------------|------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! | Türen hinten | rot/blau |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktsschalter schalter anschließen. | Sperrdioden erforderlich! | rot/weiß |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | | rot/blau |
| | | Kabel neu. |

Alarmierung:

- | | |
|---|--------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. | grün/schwarz |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | grün/gelb |
| | grün/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----|--------------|
| Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm ² | AUF | blau/schwarz |
| | ZU | gelb/grün |

Fensterheber (FH) 1x Fensterhebermodul (529T/530T) erforderlich!

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| FH VORN links | rot |
| FH VORN rechts | blau/weiß |
| siehe auch gesonderte Anleitung! | |

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522T)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.