

Baujahr: 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Volvo
850

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
KL31/Masse
blau/rot

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais grün/rot
Benzinpumpenrelais rosa
Zündung Kl 15 blau/rot

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. (53pol. Stecker in der Mitte links unter dem Armaturenbrett) gelb/weiß
Kofferraum: zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschließen. blau/braun
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt blau/grün

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF gelb/rot
53 pol. Stecker ZU gelb/grau

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
1x 14 Sek. Plusimpuls > Schließen ----->
1x 14 Sek. Masseimpuls >> Schließen ----->

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.