

Baujahr: 1995

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Volvo  
850

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter der rechten Fussraum-Verkleidung montieren.  
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung  
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des  
Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	Fahrzeug:	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt		KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15		blau/rot

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais	grün/rot
Benzinpumpenrelais	rosa
Zündung Kl 15	blau/rot

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschliessen.(53pol. Stecker in der Mitte links unter dem Armaturenbrett)	gelb/weiss
Kofferraum: zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschliessen.	blau/braun
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschliessen.	

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	blau/grün

Zentralverriegelung:

(1) Direkte Ansteuerung der Servomotoren im Fussraum Fahrerseite. Trennen Sie die original Fahrzeugkabel gelb und gelb/braun und verbinden blau/gelb mit gelb (Richtung Tür) und grün/gelb mit gelb/braun (Richtung Tür). Kabel Richtung Innenraum gut isolieren!	AUF ZU	gelb gelb/braun
---	-----------	--------------------

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

FH VORN links	blau/grün
FH VORN rechts	blau/weiss
FH HINTEN links	grün/grau
FH HINTEN rechts	grün/weiss

Alle Leitungen befinden sich in der Mittelkonsole unter dem Schalter für die elektrischen FH.  
Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.