

Hersteller: VOLVO
Baujahr: ab 1997
Fahrzeugtyp: V70/S70

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Amaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung
Armaturenbrett Fahrerseite montieren. Radarmodul im Dachhimmel
Montieren, neben dem Innenlicht
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеlement gemeinsam mit Leitung des
Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
Volvo CDL-Modul : befindet sich hinter dem Sicherungskasten, 26- und 22-poliger Stecker

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30/rot
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15, an CDL-Modul PIN B8	blau/rot

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais	
Zündung Kl 15	blau/rot

Kontakte:

Türen: am CDL-Modul abnehmen und mit Dioden trennen PIN A23	weiss/schwarz
Kofferraum: am CDL-Modul	gelb/braun PIN B5 grün/weiss PIN B6 gelb/weiss PIN B7 blau/braun A19
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschliessen.	Kabel neu !

Alarmierung:

Blinkleuchten: am CDL-Modul	grün PIN A12 blau/grün PIN A13
------------------------------------	-----------------------------------

Zentralverriegelung:

Masseimpuls am CDL Modul	AUF	grau/rot PIN A18
	ZU	gelb/grau PIN A16

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstелеlement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.