

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Hersteller | Volkswagen | Batterie abklemmbar? | ja |
| Baujahr/Modell | 1993 Corado | Zentralverriegelungsart | Plusgesteuert |

| Verkabelung | Fahrzeugfarbe | Polarität | Position im Fahrzeug |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Türkontakt | br/ws | negativ | parallel zum Türkontakt anschließen |
| Zündung | sw/bl | positiv | am Zündschloss |
| Anlasserunterbrechung | rt/sw | positiv | am Zündschloss |
| Kofferraumkontakt | br | negativ | parallel zum Kofferraumkontakt |
| Motorhaubenkontakt | | negativ | Schalter setzen |
| ZV verriegeln | rt/ge | positiv | Kabel führen in der Fahrertür |
| ZV entriegeln | rt/sw | positiv | Kabel führen en der Fahrertür |
| Blinker | * | positiv | am Blinkerschalter |
| Kofferraumentriegel. | | | |
| Elektr. Fenster rechts | | | |
| Elektr. Fenster links | | | |
| 1. Zündschlossstellung | | | |
| Radio | | | |
| Zündung beim Starten | | | |
| Bremslicht | | positiv | am Bremslichtschalter |
| RPM (Black Jack) | | negativ | |
| Rückfahrleuchtensch. | | | |
| Komponenten | Einbauort | | |
| Zentraleinheit (CPU) | unter Amaturenbrett Fahrerseite | | |
| Zentraleinheit (Immo) | | | |
| Sirene | Motorraum | | |
| LED | Mittelkonsole freier Schalterplatz | | |
| Valet switch | Mittelkonsole freier Schalterplatz | | |
| MRS | Lenkradsäule | | |
| Proximity sensor | | | |
| Omni sensor | | | |
| Intellisensor | | | |
| Bonnet switch | | | |

| |
|--|
| Notes: * Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün. |
| Benzinpumpe rot/gelbes Kabel auf der Rückseite des Sicherungskasten. |
| |
| |

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter dem Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
 KL-31/Masse
 schwarz

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais rot/schwarz
Benzinpumpenrelais rot/gelb
Zündung KL+15 schwarz

Kontakte:

- Türen:** Leitung im Fußraum Fahrerseite braun/weiß
Kofferraum: Im Fußraum Fahrerseite, dünner Kabelbaum, mit braun/grün und grau. braun/grün
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß
Sirene: rot +30 schwarz/grün
 an - Sirene

Zentralverriegelung:

- Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür AUF rot/schwarz
 ZU rot/gelb

Komfortschaltung: ab Bj. 2/94 (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
 1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schließen grau
 graue Ltg. (0,5 mm) im 5pol. Stecker der A-Säule links. (siehe oben).

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).
 schwarz/rot Steckverbindung A-Säule 2,5mm
 oder braun/rot
 FH VORN links schwarz/gelb Steckverbindung A-Säule Beifahrerseite 2,5 mm
 oder braun/rot

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

VW
Corrado

Allgemeine Tips:

Modul : Module unter dem Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

| | | <u>Fahrzeug:</u> |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | schwarz |

Unterbrechungen:

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloss zum Starterrelais | rot/schwarz |
| Benzinpumpenrelais | | rot/gelb |
| Zündung KL+15 | | schwarz |

Kontakte:

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Türen: | Leitung im Fussraum Fahrerseite | braun/weiss |
| Kofferraum: | Im Fussraum Fahrerseite, dünner Kabelbaum, mit braun/grün und grau. anschliessen. | braun/grün |
| Motorhaube: | Zusatzkontakte installieren und anschliessen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | schwarz/weiss schwarz/grün |
| Sirene: | rot +30 | an - Sirene |

Zentralverriegelung:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrtür | AUF ZU | rot/schwarz rot/gelb |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|

Komfortschaltung: ab Bj. 2/94 (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schliessen grau
graue Ltg. (0,5 mm) im 5pol. Stecker der der A-Säule links. (siehe oben).

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).
FH VORN links (Schalter) schwarz/rot Steckverbindung A-Säule 2,5mm
oder braun/rot
FH VORN links (Schalter) schwarz/gelb Steckverbindung A-Säule Beifahrerseite 2,5
mm oder braun/rot

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.