

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module über Sicherungskasten montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

	<b>Fahrzeug:</b>
<b>Dauerplus</b> : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b> : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b> : an KL+15	schwarz/blau

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b>	rot/gelb
<b>Zündung</b> KL+15	schwarz/blau

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	braun/weiß
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im anschließen.	braun/weiß
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
<b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	.

**Zentralverriegelung:**

VORSICHT: erst Türleitungen rot/gelb und schwarz/weiß trennen.		
(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite.	AUF	sw/weiß/ZV
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung	AUF	sw/weiß/ <b>Tür</b>
links vom Sicherungskasten.	ZU	rot/gelb/ZV
	ZU	rot/gelb/ <b>Tür</b>

Rot/blau und rot/grün mit +30 Dauerplus verbinden!

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr. 528T) erforderlich!	
1x 14 Sek. Plusimpuls → Schließen	rot/gelb
Steuerleitung (rot/gelb) befindet sich unter der linken Verkleidung Fahrerseite.	

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.