

Allgemeine Tips:

Modul : Module über Sicherungskasten montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
 KL-31/Masse
 schwarz/blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais rot/schwarz
Benzinpumpenrelais rot/gelb
Zündung KL+15 schwarz/blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im braun/weiß anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß
Sirene anschließen! schwarz/grün
 schwarz/Sirene

Zentralverriegelung:

Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite unter der linken Verkleidung AUF grün
 ZU grau
 nur bei vorhandener Komfortschaltung GRÜN/GELB mit GRÜN des Komfortmoduls verbinden.

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
 1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schließen rot/gelb
 Steuerleitung (rot/gelb) befindet sich unter der linken Verkleidung Fahrerseite.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.