

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module über Sicherungskasten montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	schwarz/blau

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b>	rot/gelb
<b>Zündung</b> KL+15	schwarz/blau

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	braun/weiß
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im	braun/weiß anschließen.
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
<b>Hupe:</b> externe Sirene verwenden!!!	schwarze Ltg. der Sirene

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls. Leitungen befinden sich in der Fahrentür!	AUF rot/blau ZU rot/grün
--	-----------------------------

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! 1x 14 Sek. Masseimpuls >> Schließen Ltg. befindet sich in der Fahrentür!	rot/grün
--	----------

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.