

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module über Sicherungskasten montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

	Fahrzeug:
Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung : an KL+15, vom Zündschloss kommend anschließen	schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais	rot/gelb
Zündung KL+15	schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im anschließen.	braun/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule, Kabel 0,75mm.	schwarz/weiß
Nur eine externe Sirene verwenden!!!	schwarz/grün
der Sirene	schwarze Ltg.

Zentralverriegelung:

Masseimpuls. Leitungen zwischen Fahrertür und Innenraum.	AUF	rot/blau
	ZU	rot/grün

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! 1x 14 Sek. Masseimpuls → Schließen	braun/blau
---	------------

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.