

Hersteller: **VW**
Baujahr: ab **1995**
Fahrzeugtyp: **Polo III + IV**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul + SD-Modul in Nähe der A-Säule
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz/blau
Hupe	: Bei Verwendung des Fahrzeughorns, diese von KL+15 auf KL+30 klemmen und akustische Quittung auf „AUS“ programmieren.	

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais	rot/gelb
Zündung KL+15	schwarz/blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter	braun/rot
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

Zentralverriegelung:

Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür 5pol. Stecker in A-Säule mit gelb/rot, schwarz/rot, rot/weiß, grau/sw + grau/rot.	AUF ZU	grau/schwarz grau/rot
---	-----------	--------------------------

Schiebedach (Schiebedachmodul erforderlich):

SD Ansteuerung 2x Plus	SD-Senken	blau
Kabel am SD-Schalter	SD-Schließen	grün/schwarz

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).

Kofferraumdeckel öffnen (Stellelement Art.Nr: 522T erforderlich):

Stellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.