

Baujahr: 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

VW
Polo

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter das Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul gemeinsam mit Grundmodul unter das Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** :an KL 30 im Sicherungskasten
Masse :an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL 15

Fahrzeug:

- KL+30
KL31/Masse
schwarz/gelb

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/rot
Benzinpumpenrelais am Zündschloß schwarz/grün
Zündung KL 15 vom Zündschloß schwarz/gelb

Kontakte:

- Türen:** parallel an vorhandenen Türkontakt braun/weiß
Kofferraum: Kabel neu legen
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß
schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

Zentralverriegelung:

(1) fehlende Servomotoren in Fahrer- und Beifahrertür nachrüsten.

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen (Stellelement Art.Nr: 522T erforderlich):

Stellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.