

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
- Massekontakte** : Bei verzögertem Innenlicht: In weiß/brauner Leitung der Innenleuchte Sperrdiode einbauen (Diodenmarkierung von der Leuchte entfernt)
- Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren. Mikrowelle unter Teppichboden zwischen Handbremshebel und Mittelkonsole einbauen.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15 Kabelstrang Lenksäule	schwarz 1,5mm

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		rot/schwarz
Benzinpumpenrelais Stromversorgung Steuergerät Vergaser.		schwarz 1 mm
Zündung KL+15		schwarz 1,5mm

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter anschl.	braun/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.	

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Sirene: im Motorraum versteckt montieren.	SIRENE: sw

Zentralverriegelung: 2x Stellmotor Art.Nr: 524N erforderlich!

(1) fehlende Stellmotoren können nachgerüstet werden. Verkleidungen demontieren. Türschloss ausbauen (Imbusschrauben lösen) Türkopf abdrehen. Verriegelungspeiche vorsichtig ausbauen und gerade biegen. Speiche senkrecht wieder einbauen, in Öse einrasten lassen und mit Speiche des Servomotors verschrauben. Achtung Servomotor und Gestänge müssen sich leicht bewegen lassen. (Zum Test Türschloss mit Schraubendreher verriegeln). TIP: In die Türknopflöcher lassen sich prima je eine Leuchtdioden einbauen.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.