

Baujahr: ab 1996

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

VW  
Sharan

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul über Sicherungskasten montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul über Sicherungskasten montieren.

**Stromversorgung:**

	<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b> : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b> : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b> : an KL+15	schwarz/blau
<b>Hupe</b> : Bei Verwendung des Fahrzeughorns, diese von KL 15 auf KL+30 umverkabeln und akustische Quittung auf „AUS“ programmieren.	

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b>	rot/gelb
<b>Zündung</b> KL+15	schwarz/blau

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt zur Fußraumleuchte anschließen.	rot/schwarz
<b>Heckklappe:</b> An vorhandenen Kontaktschalter abgehend vom Hauptkabelbaum direkt unter Kombiinstrument links neben Lenksäule, anschließen.	braun/gelb 0,5
<b>Motorhaube:</b> Schalter befindet sich im Haubengelenk Fahrerseite / kann dort montiert werden.n.	braun/schwarz

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	Sirene

**Zentralverriegelung:**

Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür in A-Säule mit gelb/rot, schwarz/rot, rot/weiß, grau + grün/rot.	AUF ZU	grün/rot grau
--	-----------	------------------

*\*=bei Betrieb mit Komfortmodul nicht anschließen sondern isolieren!*

**Komfortschaltung:**

Komfortmodul (Art.Nr. 528T) erforderlich! grau  
1x 14 Sek. Plusimpuls -> Schließen  
graue Ltg. 0,5 mm (kommt aus Fahrertür) im 5pol. Stecker der A-Säule links. (siehe oben).

**Schiebedach (Schiebedachmodul Art.Nr: 528T erforderlich):**

SD Ansteuerung 2x Plus	SD-senken	blau
Kabel am SD-Schalter	SD-schließen	grün/schwarz

**Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).

**Heckklappendeckel öffnen (Stellelement Art.Nr: 522T erforderlich):**

Stellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.