

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module unter das Handschuhfach montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.  
**Schiebetür** : Bei Nachrüstung eines Stellelementes in der Schiebetür sind Schiebetürkontakte erforderlich. (Art.Nr: 3170-2021).

**Stromversorgung:**

	<b>Fahrzeug:</b>
<b>Dauerplus</b> : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b> : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung:</b> an KL+15	schwarz

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais An Zentralelektrk Stecker H1.	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b> an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten Nur Diesel: <i>Dieselschaltventil an Zentralelektrik Stecker G2. schwarz 1 mm</i>	rot/gelb
<b>Zündung</b> KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1.	schwarz

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> hinter Sicherungskasten für alle Türen.	braun/weiß
<b>Heckklappe:</b> siehe Türen	
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
<b>Sirene:</b> ROT an KL+30 Dauerplus	schwarz/Sirene

**Zentralverriegelung:**

Plusimpuls! Fußraum hinter Seitenverkleidung Beifahrerseite. 4-fach Stecker.	AUF ZU	weiß gelb
--	-----------	--------------

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr. 528T) erforderlich! 1x 14 Sek. Plusimpuls -> Schließen Beifahrerseite hinter/unter Ablage Handschuhfach.	8pol. ISO-Stecker sw PIN 6 nachrüsten + verbinden.
--	---