

Hersteller: VW
 Baujahr: ab 2000
 Fahrzeugtyp: T4

Allgemeine Tips:

Modul : Module unter Armaturenbrett Fahrerseite oder Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.
Schiebetür : Bei Nachrüstung eines Stellelementes in der Schiebetür sind Schiebetürkontakte erforderlich.

Stromversorgung:

| | |
|---|------------------------|
| Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten | Fahrzeug: KL+30 |
| Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung: an KL+15 | schwarz |

Unterbrechungen:

| | |
|--|-------------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais an Zentralelektrik Stecker H1. | rot/schwarz |
| Benzinpumpenrelais an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten | rot/gelb |
| Zündung KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1. | schwarz |

Kontakte:

| | |
|---|------------|
| Türen: hinter Sicherungskasten für alle Türen. | braun/weiß |
| Heckklappe: mit den Türen abgesichert! | isolieren. |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu |

Alarmierung:

| | |
|--|--------------------------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | schwarz/weiß |
| Sirene: ROT an KL+30 Dauerplus | schwarz/grün schwarz/Sirene |

Zentralverriegelung:

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Plusimpuls! Fußraum hinter Seitenverkleidung Beifahrerseite. 4-fach Stecker, oder Kabel aus Fahrertür kommend. | AUF ZU | weiß(+) gelb(+) |
|--|-----------|--------------------|

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

| | |
|----------------|------------|
| FH VORN links | grün/weiß |
| FH VORN rechts | braun/blau |

Leitungen befinden sich in der Fahrertür am Taster.
 Rot/schwarze Ltg. des FHM mit Dauerplus verbinden.

700T/415A Verkabelung bei Fahrzeugen mit Fernbedienung

Fernbedienungs-Steuergerät befindet sich hinter dem Amaturenbrett. Das Steuergerät ist Aber von unten erreichbar. Am 10-poligen Stecker des Fernbedienungs-Steuergerät ist die Belegung wie folgt:

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| PIN2 | braun | Masse |
| PIN3 | blau/schwarz | Zündung |
| PIN4 | schwarz/weiß | Blinker |
| PIN6 | rot | Dauerplus |
| PIN8 | schwarz/grün | Blinker |
| PIN9 | gelb | ZV-Schliessen |
| PIN10 | weiß | ZV-Öffnen |

Trennen Sie zum Anschluß der 700T/415 das weiss Kabel und löten eine Dioden dazwischen. Das Schärfe/Entschärfe Kabel wird dann an PIN 9 und 10 angeschlossen. Das rot/weiße Manipulationskabel kommt auf Masse.