

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	Tiguan		2008		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot/Violett 2,5 mm ²	(+)	PIN 1 11 poliger schwarzer Stecker (A) am Bordnetzsteuergerät
Anlasser	Rot/Schwarz 0,5 mm ²	(+)	PIN 1 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Zündung	Schwarz 0,5 mm ²	(+)	PIN 11 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Schwarz/Blau 1,5 mm	(+)	Rückseite Sicherungskasten Nr 26
Masse		(-)	Masseverteiler A-Säule Fahrerseite
Türkontakt	Blau/Grau oder Rot Violett 0,75 mm ²	(-)	PIN 11 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Kofferraumkontakt	Braun/Schwarz oder Braun / Rot 0,5 mm ²	(-)	PIN 15, 18 poliger schwarzer Stecker bezeichnet mit „ C „ Komfortsteuergerät hinter dem Handschuhfach
Motorhaubenkontakt	Braun/Rot 0,35qmm	(-)	PIN 5 , 8 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ F „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Blinker	Schwarz/Weiß 0,5 qmm li hi	(+)	PIN 11 , 12 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ C „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Weiß 0,5 qmm li vo	(+)	PIN 11, 11 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ D „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün 0,5 qmm re hi	(+)	PIN 10 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün	(+)	PIN 6 , 11 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ A „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	Tiguan		2008		12 Volt	1/2

	Abblendlicht			(+)		
	Fernlicht			(+)		
	Innenlicht			(+)		
	Rückfahrlicht	Schwarz/Blau 0,5 mm		(+)	PIN 1 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten	
	ZV-Öffnen	Weiß/Grün 0,35 qmm		(-)	PIN 13	
	ZV-Schliessen	Weiß/Grün 0,35 qmm Masse über Widerstand 260 Ohm		(-)	20 poliger schwarzer Stecker Türsteuergerät	
	Komfortschließung					
	Komfortöffnung					
	ZV-Öffnen (Motor)				DT0035	
	Passives Alarmsystem					
	ZV-Schliessen (Motor)				DT0035	
	Passives Alarmsystem					
	Manipulation					
	Passives Alarmsystem					
	Kofferraum-Öffnen					
	Tankdeckel-Öffnen					
	Fensterheber LF					
	Fensterheber RF					
	Fensterheber LH					
	Fensterheber RH					
	Schiebedach					
	Verdeck					
	Hupe					
	Werkalarmanlage					
	Speedpulse	Muss belegt werden		(~)	PIN 28 36 poliger schwarzer Stecker am Kombiinstrument	
	Drehzahlsignal			(~)		
	Bremslicht					
	CAN High	Orange/Grün			PIN 8 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten	
	CAN Low	Orange/Braun			PIN 7 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten	