

Hersteller	BMW	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	1991 E30	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/ws	negativ	an der Innenraumleuchte
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	rt/gn	negativ	direkt am Kofferraumschloss
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	ge/bl	negativ	ZV-Modul sitzt hinter linker Lautsprecherverkleidung
ZV entriegeln	gn/bl	negativ	ZV-Modul sitzt hinter linker Lautsprecherverkleidung
Blinker		positiv	im Kabelbaum an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	schwarz	negativ	siehe Notes
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:RPM Drehzahl am Diagnosestecker im Motorraum PIN 1

Blinkerfarben: blau/rot und blau/schwarz.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul über Servicestecker unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt SCHWARZ	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais	grün/violett
Zündung KL+15	grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	braun/sw/gelb
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.	

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau/grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais	blau/schwarz

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Beifahrerseite unter Handschuhfach. Pin 24 (Zu) und Pin 25 (AUF) im weißen 26pol. Stecker nachrüsten.	AUF	Pin 25
	ZU	Pin 24

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 3170-3060) erforderlich!

FH VORN links	schwarz Motor
	schwarz Taster
FH VORN rechts	schwarz Motor
	schwarz Taster
Schaltung Massegesteuert FH-Modul	Masse (31)

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul über Servicestecker unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL- 31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais		grün/violett
Zündung KL+15		grün

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	braun/sw/gelb
Kofferraum:	Im Kabelbaum des Kofferraums.	
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau/grün blau/schwarz
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Beifahrerseite	AUF	Pin 25
unter Handschuhfach. Pin 24 (Zu) und Pin 25 (AUF)	ZU	Pin 24
im weißen 26pol. Stecker nachrüsten.		

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

FH VORN	links	schwarz Motor schwarz Taster
FH VORN	rechts	schwarz Motor schwarz Taster
Schaltung Massegesteuert FH-Modul		Masse (31)

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul über Servicestecker unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: Beifahrerfußraum hinter Teppichbod.	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais	grün/violett
Zündung KL+15	grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt Anschluß im Bereich des Handschuhfaches	braun/sw(gelb)
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums oder unter Abdeckung im Gepäckraum hinten links.	braun/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau/grün blau/schwarz
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais	

Zentralverriegelung:

Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrer- seite. Originalkabel 0,75mm unter der Ver- kleidung des Lautsprechers auf der Fahrerseite.	AUF	blau / Tür
	AUF	blau / ZV
	ZU	weiß / Tür
	ZU	weiß / ZV

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN links	schwarz Motor
	schwarz Taster
FH VORN rechts	schwarz Motor
	schwarz Taster
Schaltung Massegesteuert FH-Modul	Masse (31)

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW
318,320

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais		violett/schwarz
Zündung KL+15		grün

Kontakte:

Türen:	An Innenlicht-Verzögerungsrelais, Fußraum FS	braun/violett
Kofferraum:	An Kofferraumbeleuchtung anschließen.	braun/schwarz
Motorhaube:	Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau/rot blau/schwarz
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupe relais / Lenksäule	braun/gelb

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	grün/violett
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	gelb/blau

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW
3er Serie

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15

- schwarz/gelb
grün/violett
grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt schließen.
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

- Türkontakt
braun/weiß

- Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

- blau/grün
blau/rot

Zentralverriegelung:

VORSICHT: erst Türleitungen blau/grau und weiß trennen.

- (4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. AUF
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung AUF
des Lautsprechers auf der Fahrerseite ZU
ZU

- blau/grau/Tür
blau/grau/ZV
weiß/Tür
weiß/ZV

TIP: blau/grau/ZV und weiß/ZV führen beide Masse.

Fensterheber (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: 1990

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW
325i Cabrio

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais violett/schwarz
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt schließen. braun/gelb

Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. blau/rot
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais blau/schwarz

Zentralverriegelung:

- (2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF blau/grün
Originalkabel in 0,75 mm ZU rot/braun

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
 KL-31/Masse
 violett

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais violett/schwarz
Zündung KL+15 violett

Kontakte:

- Türen:** Innenlicht Verzögerungsrelais unter Armaturenbrett Fahrerseite. braun/violett
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums. braun/schwarz
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu! violett

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. blau/rot
 blau/schwarz
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais braun/gelb

Zentralverriegelung:

- (2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF grün/blau
 Originalkabel in 0,75 mm ZU gelb/blau

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.
 FH VORN links schwarz Motor
 schwarz Taster
 FH VORN rechts schwarz/grau Motor
 schwarz/grau Taster
 Schaltung Massegesteuert FH-Modul Masse (31)

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
 KL-31/Masse
 grün

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais grün/violett
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt hinter Lautsprecherverkleidung hinten Fahrerseite. braun/sw/gelb
 0,5mm dann schwarz
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums. braun/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Am schwarzen Kontaktblock unter der Fußablage Fahrerseite. blau/schwarz
 blau/grün
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

- VORSICHT: erst Türleitungen blau und weiß trennen.
 (4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. AUF weiß/ZV
 Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung AUF weiß/Tür
 des Lautsprechers auf der Fahrerseite ZU blau/ZV
 ZU blau/Tür

TIP: blau/ZV und weiß/ZV führen beide Masse.

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Leitung am Zentralschalter der Mittelkonsole.
 2x 14 Sek. Masseimpuls >> Schließen weiß/gelb
 mit Zusatzrelais eine Türkontaktleitung beim Schließen trennen.
 (Öffnen weiß/grün)

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: ab 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW E30
316 Touring

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais violett/schwarz
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

- Türen:** An Innenlicht-Verzögerungsrelais, Fußraum FS braun/violett
Kofferraum: An Kofferraumbeleuchtung anschließen. braun/schwarz
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu! grün

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau/rot
im Kabelstrang der Lenksäule. blau/schwarz
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais / Lenksäule braun/gelb

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF grün/violett
Originalkabel in 0,75 mm ZU gelb/blau

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: ab 1992

Hersteller:

BMW

Fahrzeugtyp:

325i Cabrio

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais violett/schwarz
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt schließen. braun/gelb
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

- Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. blau/rot
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais blau/schwarz

Zentralverriegelung:

- (2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF gelb/blau
Originalkabel in 0,75 mm ZU grün/blau

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

ALLGEMEINE TIPS

Modul : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.

Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.

Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten

Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt

Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30

KL-31/Masse

grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais

schwarz/gelb

Benzinpumpenrelais

violett/schwarz

Zündung KL+15

grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt schliessen. Relais Fahrer Fussraum.

braun/violett

Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

braun/schwarz

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschliessen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

blau/rot

blau/schwarz

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

braun/gelb

Zentralverriegelung:

2 x Masseimpuls im Fussraum Fahrerseite

AUF blau/grün

Originalkabel in 0,75 mm

ZU rot/braun

2 x Masseimpuls im Fussraum Fahrerseite

AUF gelb/blau

Originalkabel in 0,75 mm

ZU grün/blau

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">—⊣</p>	<p>Blau-Braun 1 mmq</p> <p>Blau-Grün 1 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i></p>	<p>Schwarzer 30 poliger Stecker (Steckplatz Nr.3)</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">—⊣</p>	<p style="text-align: center;"><i>Anschluß Relaiskasten</i></p> <p style="text-align: right;"><i>am</i></p>	<p>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL.15</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig plusgesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">—⊣</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> Pos. Nr.: 25 0,75 mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> POS. Nr.: 24 0,75 mmq</p> <p><i>Weißer 26-pol. Stecker</i></p>	<p>Hinter dem Handschuhfach befindet sich die ZV-Einheit vom Fahrzeug. Achtung!! Wird der Tankdeckel-Verrriegelung angeschlossen, ist es notwendig die Leitung mit dem Schließsignal und die mit dem Öffnungssignal mit einer Diode zu entkoppeln.</p>

Anderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.