



CAN-BUS ALARM SYSTEM

CAN1000

Programmieranleitung

Programming's Menu

Programmieranleitung

- I) Das CAN-Bus Alarmsystem muss ausgeschaltet sein.
- II) Anti-Überfall Immobilizer ausschalten, wenn programmiert.
- III) Wenn sich das Alarmsystem oder der Anti-Überfall Immobilizer nicht ausschalten lassen, muss ein HARD RESET durchgeführt werden.
- IV) Den Servicetaster für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED konstant leuchtet.
- V) Den Servicetaster innerhalb von 2 Sekunden los lassen. Die LED geht innerhalb von 2 Sekunden aus und beginnt anschließend erneut für 2 Sekunden zu leuchten. Den Servicetaster während dieser 2 Sekunden 1x kurz drücken.
- VI) Der Buzzer ertönt für 0,5 Sekunden. Jetzt befinden Sie sich in der Programmier­tabelle.
- VII) Die LED beginnt entsprechend der Programmnummern der nachstehenden Tabelle zu blinken (jede Stelle von 1 bis 9).
Um die Nummern zu bestätigen, drücken Sie kurz den Servicetaster. Dies machen Sie bitte für beide Stellen (Beispiel: Die Programmnummer für den BMW 5er ist 2,6. Drücken Sie nach dem zweiten blinken der LED kurz den Servicetaster. Warten Sie bis die LED erneut sechsmal blinkt und drücken Sie nochmals kurz den Servicetaster.)
- VIII) Zündung ein- und ausschalten.
- IX) Der Buzzer ertönt 3x um die erfolgte Programmierung zu bestätigen.
- X) Wenn der Servicetaster länger als 15 Sekunden nicht betätigt wurde, verlässt das CAN-Bus Alarmsystem automatisch, das Programmiermenü und der Buzzer ertönt für 3 Sekunden.
- XI) Nach erfolgter Programmierung blockiert das CAN-Bus Alarmsystem die Möglichkeit einer erneuten Programmierung.
Um die Programmierung erneut durchführen zu können, muss zuvor ein HARD RESET durchgeführt werden.

Hardreset

- I) Trennen Sie das CAN-Bus Alarmsystem von der Spannung und schließen Sie es wieder an.
- II) Die LED leuchtet für 3 Sekunden.
- III) Während die LED leuchtet, legen Sie das blaue Kabel des optionalen Sensors (unterer Stecker) für 0,5 Sek. auf Masse um in das Reset-Menue zu gelangen. Der Buzzer ertönt zur Bestätigung 1x. Achtung, wenn das blaue Kabel des optionalen Sensors nicht auf Masse gelegt wurde, verlässt das System das Reset-Menue ohne das der Buzzer ertönt!
- IV) Die LED beginnt für je 2 Sekunden zu blinken.
- V) Legen Sie nach dem ersten Blinkimpuls das blaue Kabel des optionalen Sensors (unterer Stecker) für 0,5 Sek. auf Masse. Achtung, wenn das blaue Kabel des optionalen Sensors nicht auf Masse gelegt wurde, blinkt die LED noch weitere 2x, der Buzzer ertönt 1x und das System verlässt das Reset-Menue.
- VI) Der Buzzer ertönt 3x um den Hard-Reset zu bestätigen. Das CAN-Bus Alarmsystem befindet sich jetzt wieder in der Werkseinstellung und ist entschärft und kann neu programmiert werden.

Marke	Modell	Baujahr	PROGRAMMNUMMER	ALARM CAN1000-AMPIRE									
				Software Gruppe	ARM BY REMOTE	UNARM BY REMOTE	UNLOCK TRUNK BY REMOTE	DRIVER DOOR	PASSENGER DOORS	HOOD OPEN	TRUNK OPEN	IGNITION KEY	Hazard light sequence control
ALFA ROMEO	159	2005<	1.9	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
ALFA ROMEO	BRERA	2006<	1.9	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
AUDI	A2	2005<	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	-
AUDI	A3	2004-2005	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
AUDI	A3 SPORTBACK	2004-2005	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
AUDI	A3 SPORTBACK	2006<	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
AUDI	A4	2002-2004	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	-
AUDI	A4	2005-2007	1.4	C1	X	X	O	X	X	O	X	X	B
AUDI	A4	2008<	3.7	C4	X	X	X	X	X	X	X	X	B
AUDI	A5	2007<	3.7	C4	X	X	X	X	X	X	X	X	B
AUDI	A6	2005<	1.5	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
AUDI	A6 AVANT	2007<	1.5	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
AUDI	A6	2007<	1.5	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
AUDI	A6 Keyless	2006<	1.5	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
AUDI	A8	2007<	1.5	C1	X	X	X	X	X	X	X	X	B
AUDI	Q7	2006<	1.5	C1	X	X	X	X	X	X	X	X	B
AUDI	TT	2006<	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
AUDI	R8	2007<	1.1	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
BMW	SERIA 1 E87	2005<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	SERIA 3 E90	2005<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	SERIA 3 COUPE E92	2006<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	SERIA 5 E60	2004-2007	2.6	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
BMW	SERIA 6	2006<	2.6	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
BMW	SERIA 5 E61	2006<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	SERIA 7 E65	2006<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	X5 E70	2007<	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
BMW	X6 E71	>2008	2.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
CHEVROLET	CAPTIVA	2006<	9.4	C2	X	X	-	X	X	-	X	X	-

CHRYSLER	300C	2006<	2.7	C2	X	X	X	X	X	X	X	X	-
CHRYSLER	PT CRUISER	2007<	2.7	C2	X	X	X	X	X	O	X	X	-
DODGE	CALIBER	2006<	2.7	C2	X	X	O	X	X	O	X	X	-
DODGE	NITRO	2007<	3.5	C2	X	X	-	X	X	A	X	X	-
CITROEN	C2	2006<	8.1*	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
CITROEN	C4		8.1*	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
CITROEN	C5		8.1*	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
CITROEN	C8												
CITROEN	JUMPER	2006<	1.9	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
CITROEN	JUMPY	2007<											
CITROEN	C-CROSSER	2007<											
FIAT	500	2007<	2.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	BRAVO	2007<	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	CROMA	2005<	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	DUCATO	2006<	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	IDEA	2003-2005	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	PANDA	2004-2006	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	SCUDO	2007<	8.1*	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
FIAT	SEDICI Keyless	2007<	2.8	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	C
FIAT	STILO	2001-2005	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	STILO	2006<	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FIAT	GRANDE PUNTO	2005<	2.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
FORD	FIESTA	2006<	3.8	UF	X	X	-	X	X	A	X	X	-
FORD	FOCUS II	2005-2006	3.3	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	FOCUS II GHIA	2006<	3.3	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	FOCUS II C-MAX	2005-2007	3.3	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	FOCUS II ST	2007<	3.3	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	FUSION	2007<											
FORD	MONDEOII	2007<	3.6	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	GALAXY	2007<	3.6	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
FORD	S-MAX	2006<	3.6	C1	X	X	A	X	X	A	X	X	B
HONDA	ACCORD	2008	9.2	C2	X	X	X	X	X	O	X	X	-
HONDA	ACCORD	2004<	9.8	C2	X	X	X	X	X	O	X	X	-
HONDA	CIVIC	2007<	9.8	C2	X	X	O	X	X	O	X	X	-
HONDA	CR-V	2007<											
IVECO	DAILY	2007<	1.9	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B

INFINITI	<i>FX35, FX45</i>	2006<	4.3	C2	X	X	-	X	X	X	X	X	-
JEEP	<i>GRAND CHEROKEE</i>	2006<	2.7	C2	X	X	X	X	X	O	X	X	-
JEEP	<i>Wrangler</i>	2007<	3.5	C2	X	X	-	X	X	A	X	X	-
KIA	<i>CARNIVAL</i>	2007<	3.2	C2	X	X	-	X	X	A	X	X	-
LANCIA	<i>MUSA</i>	2004-2005											
LANCIA	<i>YPSILON</i>	2004-2005											
LANCIA	<i>YPSILON</i>	2006<											
LAND ROVER	<i>FREELANDER 2</i>	2007<											
LAND ROVER RANGE ROVER	<i>SPORT</i>	2006<											
LAMBORGHINI	<i>GALLARDO</i>	2006<	1.1	C1	X	X	-	X	X	A	X	X	B
MAZDA	<i>5</i>	2006<	4.1	C2	X	X	-	X	X	O	X	X	-
MAZDA	<i>6</i>	2008<	4.2	C2	X	X	-	X	X	A	X	X	-
MERCEDES	<i>A-CLASSE W169</i>	2005<	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>B-CLASSE W245</i>	2006<	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>C-CLASSE W203</i>	2001-2005	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES SPORTCOUPE	<i>C-CLASSE W203</i>	2001-2005	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>C-CLASSE W204</i>	2007<	2.3	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>CL-CLASSE W216</i>	2007<	2.3	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>CLK W209</i>	2004-2006	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>CLS W219</i>	2003<	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>CLS W219</i>	2006<	2.2	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>E-CLASSE W211</i>	1997-2003	2.5	C1	X	X	-	X	X	A	X	X	B
MERCEDES	<i>E-CLASSE W211</i>	2003<	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>G-CLASSE W463</i>	2006-2007	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>GL-CLASSE X164</i>	2007<	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>M-CLASSE W164</i>	2006<	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>R-CLASSE W251</i>	2006<	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>S-CLASSE W220</i>	2000-2005	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>S-CLASSE W221</i>	2006<	2.3	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>SLK R171</i>	2004-2006	2.2	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>SL-CLASSE R230</i>	2006<											
MERCEDES	<i>SPRINTER</i>	2007<	2.4	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	<i>VITO</i>	2004-2006	2.4	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B

MERCEDES	VIANO	2004-2006	2.4	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MERCEDES	SL MACLAREN	2006<											
MINI	ONE	2007<	2.6	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
MINI	COOPER	2007<											
MITSUBISHI	LANCER	2008<	2.7	C2	X	X	O	X	X	O	X	X	C
MITSUBISHI	OUTLANDER	2007<	2.7	C2	X	X	O	X	X	O	X	X	C
MITSUBISHI	OUTLANDER KEYLESS	2007<	2.7	C2	X	X	X	X	X	O	X	X	C
NISSAN	MICRA	2007<	8.3	C4	X	X	-	X	X	A	X	X	-
NISSAN	NAVARA	2007<											
NISSAN	NOTE	2007<	8.3	C4	X	X	-	X	X	A	X	X	-
NISSAN	QASHQAI	2007<	8.4	C4	X	X	-	X	X	A	X	X	-
NISSAN	PATHFINDER	2007<											
NISSAN	TIDA	2006<	8.5	C4	X	X	-	X	X	A	X	X	-
NISSAN	X-TRAIL	2007<	8.3	C4	X	X	-	X	X	A	X	X	-
OPEL	ASTRA H	2004-2006	9.7	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
OPEL	CORSA D	2006<	9.7	C1	X	X	O	X	X	A	X	X	B
OPEL	SIGNUM	2002-2005	9.7	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
OPEL	VECTRA C	2002-2005	9.7	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
OPEL	ZAFIRA	2006-2007	9.7	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
OPEL	Insignia	>2008	9.3	C4	X	X	X	X	C	A	X	X	B
OPEL	ANTARA	2007<	9.4	C2	X	X	-	X	X	-	X	X	-
PEUGEOT	207	2006<	8.1*	C3	X	X	O	X	X	X	X	X	B
PEUGEOT	207CC	2007<	8.1*	C3	X	X	O	X	X	X	X	X	B
PEUGEOT	307	2005-2006	8.1*	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
PEUGEOT	308	2007<											
PEUGEOT	407	2005-2006	8.1*	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
PEUGEOT	4007	2007<	2.7	C3	X	X	X	X	X	X	X	X	B
PEUGEOT	EXPERT	2007<											
PEUGEOT	BOXER	2006<	1.9	C1	X	X	O	X	X	X	X	X	B
PORSCHE	911 TYP 997	2006-2007	4.4	C4	X	X	X	X	X	X	X	X	B
PORSCHE	CAYENNE	2005<											
PORSCHE	CAYENNE	2005-2007											
SAAB	9,3	2006-2007	9.5	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SAAB	9,3	2004-2006	9.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SAAB	9,5	>2004	9.6	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B

SEAT	ALTEA	2004-2007	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	ALTEA XL	2007<	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	CORDOBA	2001-2005	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	IBIZA	2001-2005	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	LEON	2000-2005	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	LEON	2006<	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SEAT	TOLEDO	2005<	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SKODA	FABIA	2001-2006	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SKODA	FABIA II	2007<	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	B
SKODA	OCTAVIA I	2000-2004	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	-
SKODA	OCTAVIA II	2004<	1.1	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
SKODA	ROOMSTER	2006<	1.1	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
SKODA	SUPERB	2003-2007	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	-
SUBARU	LEGACY	2004<	1.8	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUBARU	OUTBACK	2004<	1.8	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUBARU	TRIBECA	2005<	1.8	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUBARU	Impreza Keyless	2007<	3.9	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUBARU	Forester Keyless	2008<	3.9	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUZUKI	GRAND VITARA Keyless	2006<	2.8	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
SUZUKI	SX4 Keyless	2007<	2.8	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	AURIS	2007<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	RAV4	2007<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	YARIS	2007<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	COROLLA	2007<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	CAMRY	2006<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	Land Cruiser L200	2008<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	Avensis	2009<	1.7	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	Avensis (Keyless)	2009<	4.5	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	AURIS (Keyless)	2007<	4.5	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	YARIS (Keyless)	2007<	4.5	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
TOYOTA	COROLLA (Keyless)	2007<	4.5	C2	X	X	X	X	X	A	X	X	C
VW	CADDY	2005<	1.1	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	-
VW	CRAFTER	2007<	2.4	C1	X	X	X	X	X	A	X	X	-
VW	EOS	2006<	1.1	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B
VW	GOLF PLUS	2004-2007	1.1	C1	X	X	X	X	X	O	X	X	B

