

Programmnummer	Funktion
11981	Vordere Türen tauschen (RHD) (nicht zwingend erforderlich)
11986	Bremspedal als Taste deaktivieren (Bremsse wird bei Zündung aus erkannt)
11999	Programmiermodus
22991	Sender 1 entkoppeln
22992	Sender 2 entkoppeln
22993	Sender 3 entkoppeln
22994	Sender 4 entkoppeln
22995	Sender 5 entkoppeln
22996	Sender 6 entkoppeln
22997	Sender 7 entkoppeln
22998	Sender 8 entkoppeln
22999	alle Sender entkoppeln
23983	Funktion des DIG1 umkehren für NO Relais
23985	TAG wird 30s lang nach Verriegeln ignoriert. Entschärfen dann nur über PIN
23986	Entschärfen nur bei Entriegeln mit Funkschlüssel oder Keyless
23989	OEM Fernstart wird verhindert
23994	Auto start/stopp deaktivieren. Geht nur in bestimmten Fällen!
23995	Letzte Einst. des Auto start/stopp speichern. Geht nur in bestimmten Fällen
23997	Service Modus aus nach 5min. Fahrt mit gekoppeltem TAG oder Telefon
23998	PIN Änderung deaktivieren. Eingabe nur möglich im Werkszustand