

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
ALFA	147		2000 ->		12V	

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	Direkt an der Batterie.
Anlasser	Braun	(+)	Am Zündschloss.
Zündung	Orange, 2mm <sup>2</sup>	(+)	Am Zündschloss.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Violett/Gelb, 2mm <sup>2</sup>	(+)	Im Kabelstrang unter der Schwellerleiste der Fahrerseite.
Masse		(-)	Am Chassis.
Türkontakt	Hellblau/Gelb	(-)	Direkt an der Lampe.
Kofferraumkontakt	Braun/Grau	(-)	Direkt an der Kofferraumbeleuchtung. (Diode verwenden!)
Motorhaubenkontakt		(-)	Haubenkontakt installieren.
Blinker	Hellbraun/Schwarz*, Braun/Violett*, Braun/Weiß*, Braun/Gelb*, Braun/Schwarz**, Braun/Violett**	(+)	*im hellblauen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten, **im schwarzen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten. (Dioden verwenden!)
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Hellblau		Im schwarzen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten.
ZV-Schliessen	Rot/Weiß		
Komfortschließung			Aus der Fahrertür kommend.
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)	Grün/Gelb		
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	Grün/Grau		
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	Grau*, 1mm <sup>2</sup>		*in der Fahrertür am 26-PIN Stecker. **Im Kabelstrang unter der Schwellerleiste der Fahrerseite oder in der Beifahrertür.
Fensterheber RF	Violett/Schwarz**, 1mm <sup>2</sup>		
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkalarmanlage			
Speedpulse		(~)	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
ALFA	147		2000 ->		12V	

<b>Drehzahl</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>						
<b>CAN Low</b>						