

<b>Hersteller</b>	Fiat Ducato	Dokument Nr.	5272
<b>Baujahr/Modell</b>	Hymer-Mobil	Zentralverriegelungsart	negativ

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	sw	negativ	bei Alkoven parallel zum Türkontakt, bei Integrierten Reedkontakt setzen
Zündung	ws/bl	positiv	am Zündschloß am weißen Stecker
Anlasserunterbrechung			wird nicht benötigt da werkseitige Wegfahrsperr
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	weiß	negativ	Stecker am Sicherungskasten
ZV entriegeln	blau	negativ	Stecker am Sicherungskasten
Blinker	siehe Notes	positiv	weißer Stecker links neben Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Blinkerfarben : hellblau + hellblau/schwarz weißer Stecker an Lenksäule

Abblendlicht : 0,5 qmm grau - positiv - gleicher Stecker wie Blinker

— Bei Alkovenfahrzeugen kann die ZV auch Hellblau/Weiß zum öffnen oder Weiß/Grün zum schließen sein. Kabel von Tür kommend.