



Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Motor	Bordspannung
<b>FIAT</b>	<b>STILO</b>		<b>2002</b>	<b>3-türig</b>	<b>Benziner</b>	12 Volt <input checked="" type="checkbox"/> 24 Volt <input type="checkbox"/> 42 Volt <input type="checkbox"/>

Allgemeine Tipps

<b>Dauerplus</b>		(+)		
<b>Anlasser</b>		(+)		
<b>Zündung</b>		(+)		
<b>2. Zündung</b>		(+)		
<b>3. Zündung</b>		(+)		
<b>Zubehörstellung</b>		(+)		
<b>2. Zubehörstellung</b>		(+)		
<b>Kraftstoffpumpe</b>		(+)		
<b>Masse</b>		(-)	an der Karosserie	
<b>Türkontakt</b>	<b>Front</b> <b>Weiss/Schwarz</b> <b>Hellblau/Grün</b> <b>Rear</b> <b>Gelb/Blau</b> <b>Weiss/Blau</b>	(-)	Alle 4 Türen getrennt abgreifen(Dioden verwenden)alle Kontakte am schwarzen 40- poligen Stecker Sicherungskasten PIN 8 - PIN 25 PIN 16 - PIN 26	
<b>Kofferraumkontakt</b>	<b>Blau/Schwarz</b>	( )	40- poligen Stecker Sicherungskasten PIN 36	
<b>Motorhaubenkontakt</b>		( )	Schalter nachrüsten	
<b>Blinker</b>	<b>Front</b> <b>Braun-Weiss-Pink-</b> <b>Weiss-</b> <b>Rear</b> <b>Pink-Weiss</b>	(+)	Alle Blinker über Dioden verbinden PIN 2 , 29 und 39 am 40 poligen blauen Stecker,Sicherungskasten  PIN 12 und 3 am 40 poligen schwarze Stecker,Sicherungskasten 	
<b>Standlicht</b>		(+)		
<b>Abblendlicht</b>		(+)		
<b>Fernlicht</b>		(+)		
<b>Innenlicht</b>		(+)		
<b>Cockpitbeleuchtung</b>		(+)		
<b>Rückfahrlicht</b>		(+)		
<b>ZV-Öffnen</b>	<b>Weiss/Hellbraun</b>	(-) Typ B	Blauer 36 poliger Stecker in der Fahrertür PIN 25	
<b>ZV-Schliessen</b>	<b>Weiss/Grau</b>	(-) Typ B	Blauer 36 poliger Stecker in der Fahrertür PIN 24	
<b>ZV-Öffnen (Motor)</b>		( )		
<b>ZV-Schliessen (Motor)</b>		( )		
<b>Manipulationseingang</b>		( )		
<b>Kofferraum-Öffnen</b>		( )		
<b>Tankdeckel-Öffnen</b>		( )		
<b>Fensterheber LF</b>		( )		
<b>Fensterheber RF</b>		( )		
<b>Fensterheber LH</b>		( )		
<b>Fensterheber RH</b>		( )		
<b>Schiebedach</b>		( )		

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

<b>Verdeck</b>		( )		
<b>Hupe</b>		( )		
<b>Werksalarmanlage</b>		( )		
<b>Speedpulse</b>		(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>		(~)		
<b>Bremslicht</b>		(+)		
<b>Scheibenwischer</b>		( )		

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.