

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2002		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

Alarmzentrale kann über dem Sicherungskasten montiert werden.

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	Unter Verkleidung im Fussraum Fahrerseite
Anlasser		(+)	
Zündung	Weiss/grau	(+)	Pin 1 am schwarzen Stecker über dem Bremspedal
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Schwarz/blau	(-)	Pin 3 am dunkelgrauen Stecker unter der Lenksäule
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Pin 6 und 7	(+)	Hellblauer Stecker unter der Lenksäule
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Schwarz/rot, Pin 9	(+)	Auf: Am grünen Stecker unter der Lenksäule
ZV-Schliessen	Schwarz/grau, Pin 12	(+)	Zu: Am dunkelgrauen Stecker unter der Lenksäule
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF		(+)	
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Directed[®]

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2002		12 Volt	2/2

Werkalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
Scheibenwischer			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.