

<b>Hersteller</b>	Honda	Dokument Nr.	5076
<b>Baujahr/Modell</b>	1993 CRX	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	gn/rt/silber	negativ	links neben dem Sicherungskasten im 20-pol. Stecker
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung		positiv	in einem 5-pol. braunen Stecker am Sicherungskasten
Kofferraumkontakt	gn/silber	negativ	in einem 12-pol. blauen Stecker am Sicherungskasten
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			bitte Servo setzen
ZV entriegeln			bitte Servo setzen
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:\* Blinkerfarben grün/blau/grau und grün/blau/grau.
