

<b>Hersteller</b>	Honda	Dokument Nr.	5265
<b>Baujahr/Modell</b>	Shuttle 1997	Zentralverriegelungsart	negativ

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	ws/sw	negativ	am Innenlicht
Zündung	sw/gb	positiv	Kabelbaum am Lenkrad
Anlasserunterbrechung	ws/gn	positiv	Kabelbaum am Lenkrad
Kofferraumkontakt	orang/2xsilber	negativ	Fahrerfußraum
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	or/ws 2xsilber	negativ	16pol. Stecker über Zentralelektrik.
ZV entriegeln	sw/ws2xsilber	negativ	
Blinker	gn/sw/silber gn/bl/silber	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)			
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	im Motorraum		
LED	in der Mittelkonsole		
Valet switch	in der Mittelkonsole		
MRS	an der Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: