

<b>Hersteller</b>	Honda	Dokument Nr.	5290
<b>Baujahr/Modell</b>	Integra Type R 1998	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeug- farbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	sw/ws	negativ	an der B-Säule
Zündung	sw/ge	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/ws	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	gn	negativ	Parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			bitte Servo setzen
ZV entriegeln			bitte Servo setzen
Blinker	*	positiv	Lenksäule weißer Steckverbinder 4-polig
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	hinter dem Handschuhfach		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor	unter dem Himmel		
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: \* Blinkerfarben grün/gelb und grün/blau.
