

Hersteller	AM General	Dokument Nr.	5298
Baujahr/Modell	Hummer	Zentralverriegelungsart	wechseipolarität

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	gelb	positiv	Fußraumlicht (kann auch dunkelblau sein)
Zündung	grün	positiv	links neben Lenksäule
Anlasserunterbrechung	weiß	positiv	links Neben Lenksäule
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	grün	wechseipol.	6pol. Stecker Kickpanel Fahrerseite
ZV entriegeln	braun oder beige	wechseipol.	6.pol Stecker Kickpanel Fahrerseite
Blinker			
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts	hoch:gelb	runter:orange	am Motor
Elektr. Fenster links	hoch:blau	runter:rot	am Motor
1. Zündschlossstellung Radio	grau	positiv	links neben Lenksäule (ist für Heizung)
Zündung beim Starten			
Bremslicht	rot	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	weiß ***	negativ	hinter Drehzahlmesser
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch			
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:*** für Drehzahlabgriff bei Diesel wird 60-226 (RPM-Detector) benötigt
Standlicht: hellblau (positiv) Abblendlicht:weiß (positiv) beides am Lichtschalter
Scheibenwischer : rot (positiv) am Schalter.
eFH hinten : hoch:braun oder beige runter:hellgrün (beiden Seiten haben die selbe Farbe)