

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Hyundai	H1		Ab 2005		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Hauptzuleitung Lenkschloss 6 poliger Stecker
Anlasser	Weiß	(+)	Hauptzuleitung Lenkschloss 6 poliger Stecker
Zündung	Pink	(+)	Hauptzuleitung Lenkschloss 6 poliger Stecker
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(+)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Pink Braun	(+)	Hauptzuleitung Lenkschloss 10 poliger schwarzer poliger Stecker
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Weiß	(-)	Weisser Stecker am Sicherungskasten
ZV-Schliessen	Blau/Schwarz	(-)	
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Verdeck			
Hupe			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.