

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬</p>	<p>Rot-Blau 0.75 mmq</p> <p>Rot-Gelb 0.75 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬</p>	<p>Schwarz-Weiß</p> <p style="text-align: center;"><i>Am Kabelbaum vom Zündschloß</i></p>	<p>Vom Zündschloß kommend.</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">—┬</p>	<p><u>Tür auf:</u> Grün-Braun 0,75 mmq</p> <p><u>Tür zu:</u> Grün-Weiß 0,75 mmq</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach Plan anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.