

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
JAGUAR	X-TYPE			2004	12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ORANGE-WEISS	(+)	HINTER DEM HANDSCHUHFACH, BLAUER STECKER AM ZV STEUERGERÄT.
Anlasser		(+)	
Zündung	GRÜN-ROT	(+)	2 QMM KABEL IM 2 POLIGEN GRAUEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	GRÜN-ORANGE	(+)	HINTER DER SEITENVERKLEIDUNG FAHRERSEITE. FUSSRAUM
Masse	SCHWARZ	(-)	HINTER DEM HANDSCHUHFACH, BLAUER STECKER AM ZV STEUERGERÄT.
Türkontakt	ROT-SCHWARZ; GRÜN-SCHWARZ; SCHWARZ-ORANGE; ORANGE-SCHWARZ		PIN NR 21; 22; 18 UND 15 WEISSER STECKER AM ZV STEUERGERÄT HINTER DEM HANDSCHUHFACH. DIODEN VERWENDEN !
Kofferraumkontakt	AN DER LAMPE		DIREKT AN DER BELEUCHTUNG
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	BLAU; BLAU-ROT	(+)	HINTER DEM HANDSCHUHFACH. GRÜPNER STECKER AM ZV STEUERGERÄT.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	SCHWARZ-GRÜN		PIN NR 19 UND PIN NR 17 IM 23 POLIGEN GRAUEN STECKER HINTER DEM HANDSCHUHFACH AM ZV STEUERGERÄT.
ZV-Schliessen	SCHWARZ-ORANGE		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
<b>JAGUAR</b>	<b>X-TYPE</b>			<b>2004</b>	<b>12 Volt</b>	<b>2/2</b>

<b>Fensterheber LH</b>						
<b>Fensterheber RH</b>						
<b>Schiebedach</b>						
<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werksalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.