

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 unterhalb des Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15 2,5 mm

Fahrzeug:

KL+30 rot
 KL-31/Masse
 blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15 unterhalb Sicherungskasten
Benzinpumpenrelais

gelb/blau
 blau
 rosa/schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt(Amaturenbrett)
Heckklappe: Zusatzkontakt installieren + anschließen
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

gelb
 Kabel neu!
 Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau Kabelstrang der Lenksäule. hellblau
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais schwarz

Zentralverriegelung: 2x Servomotor Art.Nr: 524e erforderlich!

Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF rosa/violett
 rot/blau und rot/grün mit +30 Dauerplus ZU orange/violett
 verbinden, schwarz/grün und schwarz/blau isolieren werden nicht benötigt!

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr:529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links (in der Fahrertür) weiß/blau
 FH VORN rechts violett/weiß
 FH HINTEN links rot/schwarz
 FH HINTEN rechts grün/weiß