

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 unterhalb des Sicherungskasten

Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt

Pluszündung: an KL+15 2,5 mm

Fahrzeug:

KL+30 rot

KL-31/Masse

schwarz/orange

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

gelb

Zündung KL+15 unterhalb Sicherungskasten

blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt

gelb

Heckklappe: Zusatzkontakt installieren + anschließen

Kabel neu!

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder
Kabelstrang der Lenksäule.

blau ???

hellblau ???

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe-relais

schwarz/rot

Zentralverriegelung: 2x Servomotor Art.Nr: 524N erforderlich!

(1) fehlende Servomotoren nachrüsten.

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE