

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	A- Klasse		Ab 2004	5 Tüer	12V	

### Allgemeine Tipps

Vor der Montage die Batterie abklemmen

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Fussraum Beifahrerseite an der Batterie
Anlasser		(+)	
Zündung	Schwarz / Grün	(+)	Zigarettenanzünder, Mitteltunnel aushebeln. Zierrahmen Schaltkulisse zuerst. Dann Rest der Blende
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	Schwarz	(-)	Fussraum Beifahrerseite an der Batterie, oder Karosserie
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker		(+)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	A- Klasse		Ab 2004	5 Türer	12V	

<b>Speedpulse</b>	Grau/Grün – Grün/Grau	(~)	ESP Steuergerät, schwarzer 46 Pinstecker – Pin 44 oder am linken Scheinwerfer Pin 3 (Xenonlicht)			
<b>Drehzahlsignal</b>		(~)				
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>	Braun		Am Kombistecker			
<b>CAN Low</b>	Braun / Rot					